

Dokumenttype: <i>Driftsleders instruks</i>	Dato: <i>19.06.18</i>	Side 1 av 2
Forfatter: <i>Lars Lied</i>	Sist lagret: <i>26.10.21</i>	Versjon: <i>02</i>

ADGANGSKONTROLL

1 Generelt

Denne instruks gjelder alle høyspenningsanlegg tilhørende Norgesnett, og som befinner seg i bygninger eller i inngjerdede områder og hvor det trengs nøkkel for tilgang.

2 Forutsetninger

Det skal føres kontroll med hvem som til enhver tid har tillatelse til å gi personer, som ikke har adgangstillatelse, adgang til høyspenningsanleggene.

Samtidig skal det også føres kontroll med hvem som får adgang til høyspenningsanleggene, men som ikke har adgangstillatelse. Utstedelse av sikkerhetskort regulerer disse forholdene.

Melding til driftssentralen

- Driftssentralen må kontaktes før arbeidets start.
Dette gjelder besøk eller arbeid i trafostasjoner, nettstasjoner, linjerydding, kabeloppfølging og AUS arbeid.
- Opplysninger som ønskes:
 - Navn og telefon nr. på person som er ansvarlig på arbeidsstedet.
 - Denne personen må være tilgjengelig på telefon eller annet samband hele tiden.
 - Avgang + nærmere beskrivelse av arbeidsstedet
- Ved arbeidets slutt
 - Anlegget låses og driftssentralen informeres.

Dokumenttype: <i>Driftsleders instruks</i>	Dato: <i>19.06.18</i>	Side 2 av 2
Forfatter: <i>Lars Lied</i>	Sist lagret: <i>26.10.21</i>	Versjon: <i>02</i>

3 Definisjoner / tillatelser

- Personell som har kryss for **Adgangstillatelse (AT)** i sikkerhetskort, har selv generell adgang til høyspenningsanleggene, eventuelt begrenset til det som er angitt i sikkerhetskortet. Personen kan få utlevert nøkkel til anleggene.
- Personell som har kryss for **AT + Ledsagertillatelse (LT)** i sikkerhetskortet, har selv generell adgang til høyspenningsanleggene, eventuelt begrenset til det som er angitt i sikkerhetskortet.
 - Etter først å ha innhentet tillatelse kan personell med LT i sikkerhetskortet også ledsage personer uten AT i sikkerhetskortet inn i høyspenningsanleggene. Denne tillatelsen til å gi adgang kan kun gis av Operativ leder ved Driftssentralen. Tillatelsen kan gis muntlig, men skal protokolleres på Driftssentralen.
- Personell som har kryss for **AT + LT + Gi adgang (GA)** i sikkerhetskortet, har selv generell adgang til høyspenningsanleggene, eventuelt begrenset til det som angitt i sikkerhetskortet. Kan også selv gi adgang til personer som han selv ledsager inn i høyspenningsanleggene.
- Personer under lærlingekontrakt/opplæring kan få sikkerhetskort med kryss for **Adgangstillatelse (AT)** tidligst 6 mnd. regnet fra opplærings/læretidens start.
Dette forutsetter skriftlig søknad og godkjenning fra ansvarlig sikkerhetskoordinator hos personens arbeidsgiver samt at personen har gjennomgått lovpålagt opplæring.

Kortet begrenses til adgang kun sammen med person som har kryss for **Ledsagertillatelse (LT)**.