

NETTEIER	Gransket dato/sign	Godkjent dato/sign
Norgesnett Fredrikstad	28.05.16, Morten Øyrås	28.05.16, Erik I. Hansen
Norgesnett Follo	28.05.16, Morten Øyrås	28.05.16, Erik I. Hansen
Norgesnett Askøy	28.05.16, Morten Øyrås	28.05.16, Jan Valle

Rev.dato	Forfatter:	Merknad:
25.02.16	Lars Lied	Korrigert epostadresse
28.05.16	Lars Lied	Endret til Norgesnett
26.10.21	Lars Lied	Ny logo, presisering av prosess

UTSTEDELSE AV SIKKERHETSKORT

1 Hensikt

Denne instruksjonen beskriver de krav og retningslinjer som kreves ved utstedelse av sikkerhetskort. Sikkerhetskort gir nødvendige skriftlige bemyndigelser og tillatelser.

2 Omfang

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg med veiledning setter de generelle krav ved utstedelse av sikkerhetskort. Kun de personene som er bemyndiget, kan utstede sikkerhetskort gjeldene i Norgesnett sine anlegg.

Innehaveren av sikkerhetskortet plikter til enhver tid å oppfylle gjeldene lover, forskrifter og instruksjoner.

Innehaverens arbeidsgiver er ansvarlig for gjennomføring av obligatoriske kurs med tidsfrister samt informasjon til driftssentral ved endringer i sikkerhetskortet.

3 Formål

Denne instruksjonen beskriver de krav og retningslinjer som kreves ved utstedelse av sikkerhetskort. Sikkerhetskort gir nødvendige skriftlige bemyndigelser og tillatelser.

4 Referanser/definisjoner

S-KORT	Program for utforming og utstedelse av sikkerhetskort
DRS	Drift Registrering System
DOL	Driftsentralens Operativ Leder
Sakkyndig driftsleder	Er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Driftsleder	Delegert myndighet til å ivareta de elsikkerhetsmessige rammebetingelsene for driften av høyspenningsanlegget

5 Ansvar

De personene som er bemyndiget kan utstede sikkerhetskort.

5.1 GJENNOMFØRING

Generelle krav i sikkerhetskortet
Paragrafene henviser til FSE

Stedfortreder § 6	<i>utstedes av driftsleder og innehas kun av godkjent sakkyndig driftsleder</i>
Adgangstillatelse § 9	utstedes av DOL eller andre bemyndige, og gis til personer med relevant årlig sikkerhetskurs. Personen kan etter vurdering få utlevert nøkkel til anleggene
Ledsagertillatelse § 9	<i>utstedes av DOL eller andre bemyndige, og gis til personer med adgangstillatelse. For å ledsage andre personer uten adgangstillatelse skal tillatelsen innhentes i hvert enkelt tilfelle fra DOL</i>
Leder for kobling § 11	<i>utstedes av driftsleder og gis iht. godkjenning fra DSB. Person med LFK bør være godkjent som sakkyndig driftsleder</i>
Leder for sikkerhet § 12	utstedes av DOL eller andre bemyndige og gis til personer med årlig lovpålagte sikkerhetskurs, samt nødvendig kompetanse på sikkerhet
Gi adgangstillatelse § 9	utstedes av driftsleder eller stedfortreder
Gi adgang § 9	utstedes av driftsleder, stedfortreder eller DOL
Gi ledsagertillatelse § 9	utstedes av driftsleder eller stedfortreder
Godkjenne leder for kobling § 11	utstedes av driftsleder eller stedfortreder
Godkjenne leder for sikkerhet § 12	utstedes av DOL

I tillegg til de generelle krav gjøres det en personlig vurdering

6 Rutine

